

Watch it!



Brand it!
Kruitmolen 27
1184 VX Amstelveen
The Netherlands

WWW.WATCH-IT-AMSTERDAM




Wrist watch – 19296

Models:

19296-1 / 19296-2 / 19296-3

19296-4 / 19296-5 / 19296-6



Remplacement des piles (SR626SW)
Remarque: adressez-vous à un magasin spécialisé pour le remplacement des piles. Pour éviter d'endommager le mouvement d'horlogerie, ne faites procéder au remplacement des piles et aux réparations que par un spécialiste. Éliminez les piles usées avec respect pour l'environnement. Ne jetez pas la montre aux ordures ménagères.

Le marquage CE
Le CE est une marque qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace Economique Européen (EEE).

Recyclage
L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales. Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Pour le respect de l'environnement, lorsque vous n'utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage adapté. Pour obtenir des renseignements et des horaires d'ouverture concernant les points de collecte, vous pouvez contacter votre administration locale.

Pollution de l'environnement par mise au rebut incorrecte des piles!
Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte.

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Les symboles des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg= mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usées dans les conteneurs de recyclage communaux !

EN
USAGE / SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE ALL SAFETY AND OTHER INSTRUCTIONS FOR POTENTIAL LATER USE!

WARNING!
LIFE HAZARD AND DANGER OF ACCIDENTS FOR SMALL CHILDREN.
Never allow children to handle the packaging material without supervision!
There is a risk of suffocation by packaging material!

WARNING! LIFE HAZARD!
Keep batteries away from children! Batteries can be swallowed, which can be life threatening. If a battery has been swallowed, medical attention must be seeked immediately. Never unscrew the product. Improper repairs can pose considerable dangers to the user. Have repairs and replacement of the battery carried out only by a craftsman!

Safety instructions regarding the batteries:
ATTENTION! DANGER OF EXPLOSION!

- Do not recharge the batteries!
- Have an empty battery removed directly from the device. This to prevent dangerous situations due to potential leaking of the battery.
- Keep the battery away from children! Do not expose the battery to fire, high temperatures or water. Prevent short circuit and do not open the battery.
- If these instructions are ignored, the battery can run over the threshold voltage and this could result in leaking of the battery.
- If the battery has leaked into the device, ask a craftsman to take it out immediately, to prevent damage to the device.
- Avoid contact with skin, eyes and the mucous membranes. In case of contact with the battery acid, you should rinse the affected area with plenty of water and/or consult a doctor!
- Batteries may not be disposed of together with the household waste!
- Every consumer is legally obliged to throw away batteries in a correct manner!



Logo TRIMAN
Ce produit est recyclable. Il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie de producteur et de collecte séparée afin d'être recyclé.

La marque "Le Point Vert" sur les emballages signifie que pour un tel emballage, une contribution financière a été versée à une entreprise nationale de valorisation des emballages créée conformément aux principes définis dans la directive européenne n ° 94/62 et la législation nationale correspondante.

Instructions de nettoyage
Nettoyer la montre-bracelet avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Un chiffon de nettoyage pour verres est idéal.

Conditions de garantie
Une période de garantie d'un an à compter de la date de vente s'applique aux vices de fabrication. Cette garantie n'est valable pour peu appliquer sur le mécanisme interne et non sur les pierres, le boîtier, la couronne, le bracelet, le verre et/ou la pile de la montre. La montre n'est pas imperméable à l'eau. La garantie n'est pas valable en cas de dommages dus à des accidents, à une mauvaise utilisation et/ou si le mécanisme interne a été modifié de quelque manière que ce soit. La montre défectueuse peut être retournée au magasin accompagnée du présent certificat de garantie et de votre reçu.

Montre

- Mécanisme à quartz
- Résistant aux éclaboussures
- Coffrage en inox
- Verre résistant aux rayures
- Bracelet réglable
- Garantie 1 année
- Retirer le bouchon de protection en plastique avant l'utilisation

Informations sur les allergies au nickel voir: www.watch-it.amsterdam

Replacement of batteries (SR626SW)
Consult a specialized store or craftsman if you want to have the batteries replaced or a repair of the watch done. This to prevent potential danger and damage to the time piece. Dispose of the batteries in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the battery and/or watch through the regular household waste.

CE marking
CE is a marking that indicates that the product meets the health and safety requirements and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA).

Disposal of the watch
The packaging consists of environmentally friendly materials which should be handed in at the local recycling services. For further information please contact your municipality.

For environmental reasons, do not dispose of the product (without battery) through the regular household waste. Please hand it in at the correct recycling center in your municipality. For more information about collection points and opening hours, please contact your municipality.

Disposal of the batteries
Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!
Defective or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66 / EC and its amendments. Hand in batteries and/or the device at the designated collection points in your municipality. Batteries cannot be disposed of via the regular household waste. They can contain toxic heavy metals and must be treated as hazardous waste. The abbreviations of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore, please hand in used or defective batteries at the appropriate collection point in your municipality.

"The Green Dot" symbol on a packaging is an internationally used symbol that indicates that the company that brings the packed product on the

market has paid a financial contribution for the collection and recycling of the packaging in accordance with the principles defined in European Directive No. 94/62 and the corresponding national law. Conditions to use this symbol can vary by country.


Cleaning instructions
Clean the wrist watch with a soft, dry and lint-free cloth such as a cleaning cloth for glasses.

Warranty conditions
A warranty period of 1 year applies on manufacturing defects from the date of purchase. This guarantee only applies to the timepiece, not to the case, crown, glass, strap, rhinestones and/or the battery in the watch. The watch is not waterproof. The warranty becomes invalid in case of damage caused by accidents, misuse and/or when the mechanism is adjusted in any way. The defective watch can be returned to the point of sale together with this warranty certificate and the receipt.

Wristwatch

- Quartz movement
- Splash proof
- Stainless steel caseback
- Adjustable strap
- Scratch resistant glass
- 1 year warranty
- Remove battery stopper before use

For information about nickel allergies please consult: www.watch-it.amsterdam



• Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!

Batterie auswechseln (SR626SW)
Lassen Sie den Ausbau oder Wechsel der Batterie nur von einer qualifizierten Fachkraft durchführen, um ein Unfall oder eine Beschädigung des Uhrwerks zu vermeiden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltfreundlich. Werfen Sie die Uhr nicht in den Hausmüll.

Die CE-Kennzeichnung
Mit der CE Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden Richtlinien in dem Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) für die Konformität mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards, entspricht.

Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Elektrogeräte dürfen in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei den das Produkt gekauft wurde.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!
Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/ oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

NL
GEbruIksaanwIzIng / VeIlIghedInsInStructIes
BEWAAR ALLE AANWIJZINGEN EN VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR EVENTUEEL LATER GEBRUIK!

WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN.
Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met het verpakkingsmateriaal! Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal!

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!
Houd batterijen buiten bereik van kinderen! Batterijen kunnen worden ingeslikt. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Indien een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht. Schroef het product nooit uit elkaar. Als reparaties niet vakkundig worden uitgevoerd, kan er gevaar voor de gebruiker ontstaan. Laat reparaties daarom alleen door een vakkundig persoon uitvoeren.

Veiligheidsaanwijzingen m.b.t. de batterijen:
ATTENTIE! EXPLOSIEGEVAAR!

- Laad de batterijen nooit opnieuw op!
- Laat een lege batterij direct uit het apparaat verwijderen om gevaarlijke situaties door het lekken van de batterij te voorkomen.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, stel de batterij niet bloot aan vuur, hoge temperaturen of water. Laat de batterij geen kortsluiting maken en open de batterij niet.
- Als bovengenoemde aanwijzingen niet opgevolgd worden, kan er gevaar ontstaan doordat de batterijen kunnen gaan lekken.
- Mocht de batterij doorlekken in het apparaat, laat u de batterij dan onmiddellijk verwijderen om schade aan het apparaat te voorkomen!
- Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvlies!
- In geval van contact met batterijzuur de betreffende plek zo snel mogelijk rijkelijk met water afspoelen en/of een arts raadplegen!
- Dit product en de batterij mogen niet bij het normale huishoudelijke afval weggegooid worden!
- Als consument bent u wettelijk verplicht, de batterijen op correcte wijze weg te gooien!

Das Markenzeichen “Grüner Punkt” auf Verpackungen bedeutet, dass für eine solche Verpackung ein finanzieller Beitrag an ein nationales Unternehmen für Verpackungsrückgewinnung geleistet wurde, das gemäß den in der europäischen Richtlinie Nr. 94/62 und dem entsprechenden nationalen Recht definierten Grundsätzen gegründet wurde.

Reinigungsanleitung
Reinigen Sie die Armbanduhr mit einem weichen, trockenen und Fusselreifen Tuch. Zum Beispiel eine Brille Reinigungstuch.

Garantie
Für Herstellungsfehler gilt eine Garantiezeit von 1 Jahr ab Kaufdatum, Diese Garantie gilt nur für das Uhrwerk, jedoch nicht für Gehäuse, Krone, Glas, Armband, Steine und/oder Batterie. Das Uhrwerk ist nicht wasserdicht. Die Garantie erlischt bei Beschädigungen aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer Nutzung und/ oder eine Änderung, gleich welcher Art, des Innenmechanismus. Bitte gehen Sie mit der defekten Uhr, dem Garantieschein und der Quidung, zurück zum Verkaufsstelle.

Armbanduhr

- Quartz Uhrwerk
- Spritzwasserdicht
- Edelstahl-Gehäuseboden
- Einsteilbares Armband
- Kratzfestes Glas
- 1 Jahr Garantie
- Batterie-stopper vor Gebrauch entfernen

Informationen über Nickelallergien siehe: www.watch-it.amsterdam

Batterijen vervangen (Model SR626SW)
Raadpleeg een vakman indien u de batterij wilt laten vervangen of een reparatie wilt laten uitvoeren. Dit om eventueel gevaar en schade aan het uurwerk te voorkomen. Voer lege batterijen milieuvriendelijk af. Gooi de batterij of het horloge niet weg via het normale huishoudelijke afval.


CE-markering
Een CE markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zoals die gelden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijdering
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen. Lever deze in bij de openbare inzamelpunten of recyclingcentra in uw omgeving. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Gooi het product (zonder batterij) omwille van het milieu niet weg bij het normale huishoudelijk afval. Gelieve het af te geven bij een daarvoor bestemd depot of recyclingcentrum in uw omgeving. Voor meer informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Milieuschade door verkeerde afvoer van batterijen!
Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en de aanpassingen op deze richtlijn worden gerecycled. Geef batterijen en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde gemeentelijke recyclingcentra. Batterijen mogen niet via het normale huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze kunnen giftige, zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als gevaarlijk afval. De symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood.

Het ‘Groene Punt’ symbool op een verpakking is een internationaal gebruikt symbool dat aangeeft dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt een financiële bijdrage betaalt voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. De gebruiksvoorwaarden van het symbool kunnen per land verschillen.



PL
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
ZAPISZ WSZYSTKIE BEZPIECZEŃSTWO I INNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PÓŹNIEJSZYCH UŻYTKÓW!

OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I ZAGROŻENIE DLA WYPADKI DLA MAŁYCH DZIECI.
Nigdy nie pozwalaj dzieciom na manipulowanie materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Występuje ryzyko uduszenia się przez materiał opakowaniowy.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIE!
Baterie można połknąć, co może zagrażać życiu. Po połknięciu baterii należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nigdy nie odkracaj produktu. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Miej naprawy wykonywane tylko przez rzemieślnika.

Instrukcja bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów:
UWAGA! WYBUCH ZAGROŻENIE!

- Nie ładuj baterii!
- Niebezpieczeństwo życia i zagrożenie dla wypadki dla małych dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na manipulowanie materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Występuje ryzyko uduszenia się przez materiał opakowaniowy.
- Baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!
- Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowego wyrzucania baterii!
- Trzymaj baterię z dala od dzieci, nie wyrzucaj baterii ogień, nie zwieraj baterii i nie otwieraj baterii.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, bateria może przepłynąć przez grzeg napięcia. Wtedy istnieje ryzyko wycieków.
- Jeśli bateria dostała się do urządzenia, poprosz rzemieślnika o natychmiastowe wyjęcie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!
- Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku skontaktowania się z kwasem akumulatorowym, przepłukać obszar dotknięty dużą ilością wody i / lub skonsultować się z lekarzem!

Wymień baterię (SR626SW)
Uwaga: Wymień baterie w specjalistycznym punkcie sprzedaży. Zapobiec uszkodzeniu zegarka.


Schoonmaakinstructies
Het polshorloge kunt u met een zachte, droge, pluisvrije doek reinigen, zoals bijvoorbeeld een reinigingsdoekje voor brillen.

Garantie
Op fabricagefouten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is alleen van toepassing op het uurwerk. Niet op de kast, de kroon, het glas, het bandje, de steentjes en- of de batterij in het horloge. Het horloge is niet waterdicht. De garantie vervalt bij beschadigingen door ongelukken, foutief gebruik en/of als het interne mechanisme op enige wijze is veranderd. Het defecte horloge kunt u samen met dit garantiebewijs en uw kasband terugbrengen naar de winkel van aankoop.

Horloge

- Quartz uurwerk
- Spatwaterdicht
- Stainless steel caseback
- Verstelbare band
- Krasbestendig glas
- 1 jaar garantie
- Verwijder de batterijstopper voor gebruik

Informatie over nikkelallergie zie: www.watch-it.amsterdam



Złecić wymianę lub naprawę baterii wyłącznie profesjonalistom. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucaj zegarka do odpadów domowych.

Oznakowanie CE
Oznakowanie CE jest markowanie wskazującym, że produkt spełnia wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Utylizacja zegarka
Opakowanie składa się z przyjaznym dla środowiska materiałów, które możesz rozproszyć przez lokalne usługi recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat możliwości usunięcia zegarka po użyciu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Ze względów ekologicznych nie wyrzucaj produktu (bez akumulatora) do odpadów domowych, ale oddaj go w odpowiednim depot lub miejskim parku ekologicznym. Więcej informacji na temat punkty zbiórki i godziny otwarcia prosimy o kontakt z gminą.

Utylizacja baterii
Szko dy środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii! Uszkodzone lub zużyte baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66 /WE i ich zmiany. Umieść baterie i / lub urządzenie wyznaczone punkty zbiórki.

Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego zużyte baterie należy dostarczyć do miejskiego punktu zbiórki.

Znak towarowy "Zielona Kropka" na opakowaniu oznacza, że za takie opakowanie została wypłacona rekompensata finansowa krajowemu przedsiębiorstwu zajmującemu się odzyskiem opakowań, które zostało utworzone zgodnie z zasadami określonymi


FR
UTILISATION / INDICATIONS DE SÉCURITÉ
CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !

AVERTISSEMENT!
DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS !
Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement !

AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!
Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être mortel. En cas d'ingurgitation d'une pile, il faut immédiatement consulter un médecin. Ne jamais démonter ce produit. Tout réparation impropre peut engendrer de grands risques pour l'utilisateur. Laissez réaliser les réparations uniquement par des spécialistes.

Consignes de sécurité concernant les piles
ATTENTION! DANGER D'EXPLOSION!

- Ne recharger jamais les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de la montre. Risque élevé d'écoulement d'acide.
- Il ne faut pas jeter les piles dans les déchets domestiques !
- Chaque consommateur est tenu par la loi de mettre correctement au rebut les piles !
- Tenez la pile hors de portée des enfants, ne la jetez pas au feu, ne la mettez pas en court-circuit et ne la démontez pas.
- En cas de pas de ces consignes, la pile pourrait se décharger au delà de sa tension finale. Le risque d'écoulement d'acide est alors fort probable. Dans le cas où la pile se serait écoulée, retirez-la immédiatement du produit pour éviter tout endommagement !
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact direct avec le liquide coulant de la pile, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées avec de l'eau et / ou consultez un médecin!



w dyrektywie europejskiej nr 94/62 I odpowiednim prawie krajowym.

Instrukcja czyszczenia
Czysć zegarek przy pomocy miękkiej, suchej i niestrzępiącej się szmatki. Ścieraćka do czyszczenia okularów jest idealna.

Warunki gwarancji
Okres gwarancji wynoszący 1 rok dotyczy wad fabrycznych Data zakupu. Ta gwarancja dotyczy tylko zegarka, nie na obudowie, koronie, szkle, rzemieniu, cyrkoniach i / lub baterii w zegarku. Zegarek nie jest wodoodporny. Gwarancja traci ważność w przypadku szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe użycie i - lub gdy mechanizm jest regulowany w dowolny sposób. Wadliwy zegarek można zwrócić do punkt sprzedaży akcji wraz z tym bonem gwarancyjnym i paragonem.

Zegarek na rękę

- Mechanizm kwarcowy
- Odporny na zachlapanie
- Koperta ze stali nierdzewnej
- Regulowana bransoleta
- Szklko odporne na zarysowania
- 1 rok gwarancji
- Usuń blokadę akumulatora przed użyciem

Informacje na temat alergii na nikiel patrz: www.watch-it.amsterdam



CZ
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
ULOŽTE VŠECH BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKYNY PRO JINÉ POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ
ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ A NEBEZPEČÍ NA NEHODY PRO MALÉ DĚTI.
Nikdy nedovoľte dětem manipulovat s obalovým materiálem bez dohledu. Hrozi nebezpečí udušení obalovým materiálem.

VAROVÁNÍ ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ
Baterie mohou být spolknuty, což může být život ohrožující. Při polknutí baterie musí být okamžitě věnována lékařská péče. Nikdy neodšroubujte výrobek. Nesprávné opravy mohou znamenat značné nebezpečí uživatele. Opravy provádějte pouze řemeslník.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií:
POZOR! NEBEZPEČÍ EXPLOZÍ!

- Nevyhíejte baterie!
- Vyjměte prázdnou baterii přímo ze zařízení, existuje zvýšené nebezpečí úniku!
- Baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem!
- Každý spotřebitel je ze zákona povinen správně vyhodit baterii!
- Udržujte baterii mimo dosah dětí, nevyhazujte bateriií oheň, zkratěte baterii a neotevírejte baterii.
- Při nedodržení pokynů může dojít k přetečení baterie hraniční napětí. Pak hrozi nebezpečí úniku.
- Pokud do přístroje vnikla baterie, požádejte řemeslníka, aby se okamžitě vybral, aby nedošlo k poškození zařízení!
- Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou akumulátoru, vypláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody a / nebo se poradte s lékařem!

Výměnu baterie (SR626SW)
Poznámka: Vyměňte baterie v specializovaném obchodě. Zabránit poškození hodinky a nechte výměnu baterie nebo opravu provoze vyhradně profesionál. Zlikvidujte baterie ekologicky. Hodinky neposouvejte do domácího odpadu.

Označení CE
Označení CE je osvědčení, které uvádí, že výrobek splňuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a normy ochrany životního prostředí pro výrobky prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Likvidace hodinik
Balení se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete rozptýlit místní recyklační služby. Informace o možnostech odebrání hodiněk po použití získáte od místního úřadu.

Z ekologických důvodů nepokládejte výrobek (bez baterie) do domácího odpadu, ale odezďteje ho v pravém depotu nebo v městském parku. Další informace o sběrných míst a otevírací doby, kontaktujte prosím obec.

Likvidace baterií
Škody na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií!
Vadné nebo použité baterie musí být recyklovány podle směrnice 2006/66 / ES a jejích změn. Přiveďte baterie a / nebo zařízení určených sběrných míst.
Baterie nelze likvidovat domácím odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být považovány za nebezpečný odpad.
Chemické symboly i těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie by proto měly být privázený do obecního sběrného místa.

Značka "Zelená barva" na obale znamená, že u takového obalu byl finančním příspěvků vyplacen vnitrostátní obalové společnosti, která byla zřízena v souladu se zásadami definovanými v evropské směrnici č. 94/62 a odpovídajícím vnitrostátním právem.

Pokyny k čištění
Čistěte náramkové hodinky měkkým, suchým a nepoušticím. Čistící utěrky jsou ideální.

Záruční podmínky
Na výrobní vady se vztahuje záruční lhůta 1 rok datum nákupu. Tato záruka platí pouze pro hodinky, nikoli na skříni, koruně, sklo, popruhu, drahokamy a - nebo baterii v hodinkách. Hodinky nejsou vodotěsné. Záruka se stává neplatnou v případě poškození způsobeného nehodami, nesprávným použitím a - nebo v případě mechanismu je libovolně nastavena. Vadné hodinky lze vrátit na prodejní místo společně s potvrzením.

Náramkové hodinky

- Křemenný pohyb
- Odolný proti stříkající vodě
- Nádrž z ušlechtilé oceli
- Nastavitelný náramek
- Sklo odolné proti poškrábání
- 1 rok záruka
- Před použitím odpojte zátku baterie

Informace o alergii na nikel viz:
www.watch-it.amsterdam

Sostituzione delle batterie (SR626SW)
Nota: le batterie devono essere sostituite in un negozio specializzato. Impedire danni al segnatempo e lasciare una sostituzione della batteria o una riparazione gestito esclusivamente da un professionista. Smaltire le batterie rispettando l'ambiente. Non smaltire l'orologio attraverso i rifiuti domestici.

La marcatura CE
La CE è una marcatura che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di salute e sicurezza e norme di protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Smaltimento dell'orologio
La confezione è composta da materiali ecologici che è possibile dissipare con servizi di riciclaggio locali. Per informazioni sulle possibilità di rimuovere l'orologio dopo l'uso, si prega di contattare le autorità locali.

Per motivi ambientali, non smaltire il prodotto (senza batteria) nei rifiuti domestici, ma consegnalo al deposito giusto o al parco ambientale municipale. Per maggiori informazioni su punti di raccolta e orari di apertura, si prega di contattare il proprio comune.

Smaltimento dell' batterie
Danni ambientali a causa di un errato smaltimento delle batterie! Le batterie difettose o esaurite devono essere riciclate secondo la direttiva 2006/66 / CE e relativi emendamenti.
Porta le batterie e / o il dispositivo a i punti di raccolta designati. Le batterie non possono essere smaltite tramite i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e devono essere trattati come rifiuti pericolosi.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, le batterie usate dovrebbero essere portate in un punto di raccolta municipale.

Il Punto Verde (in tedesco Der Grüne Punkt o Grüner Punkt) è un logo utilizzato per individuare un particolare sistema per lo smaltimento degli imballaggi dei beni di consumo. Il simbolo è composto da due frecce intrecciate tra loro che formano un cerchio. Il Punto Verde individua chi si occupa della raccolta e dello

SK
BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKCE
UCHOVÁVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A INÉ POKYNY NA ĎALŠIE POUŽITIE!

VÝSTRAHA!

ŽIVOTNÉ NEBEZPEČENSTVO A NEBEZPEČENSTVO NA NEHODY PRE MALÉ DETI.
Nikdy nedovoľte deťom manipulovať s obalovým materiálom bez dozoru. Pri obalovom materiáli hrozí riziko udusenía.

VÝSTRAHA! ŽIVOTNÉ NEBEZPEČENSTVO!
Baterie je možné prehltnúť, čo môže byť život ohrožujúce. Ak bola batéria prehltnutá, lekárske ošetrovanie sa musí ihneď podať. Nikdy neodskrutkujte výrobok. Nesprávne opravy môžu predstavovať značné nebezpečenstvo Uživateľ. Opravy vykonajte iba remeselník.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií:
POZOR! EXPLOZÍVNU NEBEČENSTVO!

- Baterie nenabíjajte!
- Vyprázdňte prázdnou batériu priamo zo zariadenia, existuje zvýšené nebezpečenstvo úniku!
- Baterie nie je možné likvidovať spolu s domovým odpadom!
- Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný vyhadzovať batérie správne!
- Bateriu držte mimo dosahu detí, batériu nehádzte oheň, batériu neskratujte a neotvárajte batériu.
- Pri nedodržaní pokynov môže batéria pretekať prahové napätie. Potom existuje riziko úniku.
- Ak batéria uniká z prístroja, požiadajte remeselníka, aby ho ihneď vyťahol, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia!
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! V prípade pri kontakte s kyselinou akumulátora, vypláchnite postihnutú oblasť veľkým množstvom vody a / alebo konzultovať s lekárom!

Výmena batérie (SR626SW)
Poznámka: Batérie vymeňte v špecializovanom obchode. Zabrániť poškodenie hodinky a nechajte batériu vymeniť alebo opraviť beží výhradne profesionálom. Zlikvidujte batérie pre životné prostredie. Hodinky nevyhadzujte do domácího odpadu.

smaltimento del rifiuto, mentre non specifica niente riguardo alla riciclabilitàdel prodotto o alla presenza di materiale riciclabile.

Istruzioni per la pulizia (SR626SW)
Pulisci l'orologio da polso con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Un panno per la pulizia degli occhiali è l'ideale.

Condizioni di garanzia
Un periodo di garanzia di 1 anno si applica sui difetti di fabbricazione dal data di acquisto. Questa garanzia si applica solo al segnatempo, non sul caso, corona, vetro, cinturino, strass e-o la batteria nell'orologio.
L'orologio non è impermeabile La garanzia non è più valida in caso di danni causati da incidenti, uso improprio e-o quando il meccanismo è regolato in alcun modo. L'orologio difettoso può essere restituito al punto di vendita con questo certificato di garanzia e ricevuta.

Orologio da polso

- Movimento al quarzo
- A prova di spruzzi
- Fondello in acciaio inossidabile
- Bracciale regolabile
- Vetro anti-graffio
- 1 anno di garanzia
- Rimuovere il tappo della batteria prima dell'uso

Per informazioni sull'allergia al nichel vedi:
www.watch-it.amsterdam

Per informazioni sull'allergia al nichel vedi:
www.watch-it.amsterdam

„The Green Dot“ varemærke på emballage betyder, at for en sådan emballage er der ydet et finansielt bidrag til et nationalt emballageforbedringselskab, der er oprettet i overensstemmelse med principperne i europæisk direktiv nr. 94/62 og den tilsvarende nationale lovgivning.

Udsifting af batterier (SR626SW)
Bemærk: Har batterierne udskiftet i en specialbutik. Forhindre beskadigelse af timepiece og lad batteriet udskiftes eller repareres Kor udelukkende af en professionel.
Bortskaf batterierne miljøvenligt. Kassér ikke uret gennem husholdningsaffaldet.

Označenie CE
CE je označenie, ktoré označuje, že výrobok spĺňa požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť a normy ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Likvidácia hodiniek
Balenie pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete rozptýliť miestne recyklačné služby. Informácie o možnostiach odstránenia hodínok po použití získate od miestneho orgánu.

Z dôvodov ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok (bez akumulátora) do domového odpadu, ale odovzdajte ho v správnom sklade alebo v mestskom ekologickom parku.
Ďalšie informácie o zberných miestach a otváracích hodinách, kontaktujte svoju obec.

Likvidácia batérií
Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií!
Vadné alebo použité batérie musia byť recyklované podľa smernice 2006/66 /ES a ich dodatkov. Prineste batérie a / alebo zariadenie do pamäte určených zberných miest. Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a musia sa považovať za nebezpečný odpad.
Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = z olovo. Použité batérie by sa preto mali preniesť do miestneho zberného miesta.

Značka "Zelená farba" na obale znamená, že pre takého balenie bol vyplatený finančný príspevok vnútroštátnej spoločnosti na zhodnotenie obalov, ktorá bola zriadená v súlade so zásadami definovanými v európskej smernici č. 94/62 a príslušnom vnútroštatnom práve.

Pokyny na čistenie
Náramkové hodinky očistite mäkkou, suchou handričkou bez chlpkov. Okuliare na čistenie okuliarov sú ideálne.

Záručné podmienky
Na výrobné chyby sa vztahuje záručná lehota 1 rok dátum nákupu.

Táto záruka sa vztahuje iba na hodinky, nie na skříňu, korunu, sklo, popruh, drahokamy a-alebo batériu v hodinkách. Hodinky nie sú vodotesné. Záruka sa stáva neplatnou v prípade škôd spôsobených nehodami, zneužitím a -alebo v prípade mechanizmu je akokolvek upravená. Vadné hodinky je možné vrátiť do akčného obchodu spolu s týmto záručným listom a dokladom o zaplatení.

Náramkové hodinky

- Quartz pohyb
- Odolný proti striekajúcej vode
- Nerezová zátka
- Nastavitelný náramok
- Sklo odolne poskrabaniu
- 1-ročná záruka
- Před použitím odpojte zátku akumulátora

Informácie o alergiu na nikel viz:
www.watch-it.amsterdam

CE-mærkning
CE er et mærke, der angiver, at produktet opfylder kravene til sundhed og sikkerhed og miljøbeskyttelse for produkter, der sælges inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Bortskaffelse af uret
Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan forsinde af lokale genbrugstjenester. For information om mulighederne for at fjerne uret efter brug, bedes du kontakte din lokale myndighed.

Af miljømæssige årsager må du ikke bortskaffe produktet (uden batteri) ved husholdningsaffaldet, men overlever det til det rigtige depot eller den kommunale miljøøpark. For mere information om samlingspunkter og åbningstider, bedes du kontakte din kommune.

Bortskaffelse af batterierne
Miljøskader på grund af ukorrekt bortskaffelse af batterier! Defekte eller brugte batterier skal genbruges i henhold til direktivet 2006/66 / EF og deres ændringer.
Tag batterierne og / eller enheden til de udpegede indsamlingssteder. Batterier kan ikke bortskaffes via husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og skal behandles som farligt affald. De kemiske symboler af tungmetallerne er som følger: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Derfor skal brugte batterier bringes til et kommunalt indsamlingssted.

Armbåndsur

- Kvartsbevægelse
- Sprøjtetæt
- Rustfrit stål caseback
- Justerbar rem
- Ridsefrit glas
- 1 års garanti
- Fjern batteriproppen inden brug

For information om nikkelallergi se:
www.watch-it.amsterdam

Garanti betingelser
En garantiperiode på 1 år gælder for fabrikanstfej fra købsdato. Denne garanti gælder kun for klokken, ikke på sagen, krone, glas, rem, rhinestones og-eller batteriet i uret. Uret er ikke vandtæt. Garantien bliver ugyldig i tilfælde af skader forårsaget af ulykker, misbrug og-eller når mekanismen justeres på nogen måde. Det defekte ur kan returneres til salgsstedet sammen med dette garantibevis og kvittering.

Armbåndsur

- Kvartsbevægelse
- Sprøjtetæt
- Rustfrit stål caseback
- Justerbar rem
- Ridsefrit glas
- 1 års garanti
- Fjern batteriproppen inden brug

For information om nikkelallergi se:
www.watch-it.amsterdam

Rengøringsvejledning
Rengør armbåndsuret med en blød, tør og fugnrig klud. En glas rengøringsklud er ideel.

ES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IGUARDE TODA LA SEGURIDAD Y OTRAS INSTRUCCIONES PARA SU USO POSTERIORI!

ADVERTENCIA!

PELIGRO DE VIDA Y PELIGRO PARA ACCIDENTES PARA NIÑOS PEQUEÑOS.
Nunca permita que los niños manipulen el material de embalaje sin supervisión. Existe un riesgo de asfixia por el material de embalaje.

ADVERTENCIA! PELIGRO DE VIDA!
Las baterías pueden tragarse, lo que puede poner en peligro la vida. Cuando se ha tragado una batería, se debe brindar atención médica de inmediato. Nunca desensosque el producto. Las reparaciones inadecuadas pueden representar peligros considerables para su usuario. Haga reparaciones realizadas solo por el artesano.

Instrucciones de seguridad con respecto a las baterías:
ATENCIÓN! PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

- No recargue las baterías!
- Tener una batería vacía extraída directamente del dispositivo, ¡hay un mayor peligro de fugas!
- Las pilas no se pueden tirar con la basura doméstica!
- Todo consumidor está legalmente obligado a tirar las baterías correctamente!
- Mantenga la batería lejos de los niños, no lance la batería el fuego, no cortocircuite la batería y no abra la batería
- En caso de incumplimiento de las instrucciones, la batería puede pasar por encima voltaje de umbral. Entonces hay un riesgo de fugas.
- Si la batería se ha filtrado en el dispositivo, solicite a un artesano que lo saque de inmediato, para prevenir daños al dispositivo!
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague el área afectada con abundante agua y / o consulte a un doctor!

Reemplazo de baterías (SR626SW)
Nota: Haga que las baterías sean reemplazadas en una tienda especializada. Evitar daño al reloj y deja que se reemplace la batería o se repare dirigido exclusivamente por un profesional.

Deseché las baterías respetuosas del medio ambiente. No deseché el reloj a través de la basura doméstica.

El marcado CE
CE es una marca que indica que el producto cumple con los requisitos de salud y seguridad y los estándares de protección ambiental para productos vendidos dentro del Área Económica Europea (EEE).

Eliminación del reloj (SR626SW)
El embalaje consiste en materiales ecológicos que puede disipar por el servicios de reciclaje local. Para obtener información sobre las posibilidades de quitar el reloj después de su uso, póngase en contacto con su autoridad local.

Por razones ambientales, no deseché el producto (sin batería) en la basura doméstica, pero entréguelo en el depósito correcto o en el parque ambiental municipal. Para más información sobre puntos de recogida y horarios de apertura, contacte con su municipio.

Eliminación de las baterías
Daño ambiental debido a la eliminación incorrecta de las baterías! Las baterías gastadas o defectuosas se deben reciclar de acuerdo con la directiva 2006/66 / CE y sus enmiendas. Lleve las baterías y / o el dispositivo a los puntos de recogida designados. Las baterías no se pueden tirar por la basura doméstica. Pueden contener metales pesados tóxicos y deben ser tratados como desechos peligrosos.
Los símbolos químicos de los metales pesados son los siguientes: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Por lo tanto, las baterías usadas deben llevarse a un punto de recolección municipal.

La marca registrada "The Green Dot" en los envases significa que para dichos envases, se ha pagado una contribución financiera a una empresa nacional de recuperación de envases que se ha establecido de acuerdo con los principios definidos en la Directiva Europea No. 94/62 y la ley nacional correspondiente.

Strap-bracelet adjustment / Armband Einstellung / Horlogeband aanpassen / Réglage de la sangle de montre / Obejrzyj regulację paska / Sledujte úpravu popruhu / Sledujte úpravu popruhu / Ajuste de la correa de reloj / Guarda la regolazione della cinghia / Justering af uremmen

